

Bepo

Br116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

ESPELHO RETROVISOR CONV. COMPLETO

MB - ACCELO

M038O - M038P

INSTRUÇÕES

* Os parafusos e arruelas para fixação, ilustrados neste manual não acompanham o espelho, são originais.

** Este manual demonstra a montagem do espelho lado motorista M038P, seguir os mesmos passos para montagem no lado caroneiro M038O.

1- Para fixação do espelho «A» na cabine do caminhão, utilizar os perfis «C e D», parafusos e arruelas originais, conforme ilustra figura.

COMPONENTES

| Qtd. | Ref. | Código | Descrição |
|------|------|--------|---------------------------|
| 01 | A | M038O | ESPELHO RETR. COMPLETO LD |
| 01 | B | M038P | ESPELHO RETR. COMPLETO LE |
| 02 | C | 98002 | PERFIL EPDM SUP. SUPERIOR |
| 02 | D | 98001 | PERFIL EPDM SUP. INFERIOR |

