



A MARCA QUE VOCÊ CONFIA.

Br 116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
www.bepo.com.br

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SUPORES TANQUE ADICIONAL ARLA  
CÓD. M195X - SUP. TQ. C/ CINTA C/ KIT LD  
M195Z - SUP. TQ. C/ CINTA C/ KIT LE  
M022 - CONJ. CINTA INOX

Tanques utilizados: M193U/ M193J/M193Q/V958 (INOX)  
M194Z/M194Y (PLÁSTICO)

## INSTRUÇÕES

1. Fixar os suportes «A» na longarina do caminhão, utilizando borracha «J», parafusos «E», arruelas «G», conforme detalhe 01.
2. Posicionar o tanque sobre o suporte «A» e após fixar as cintas «C», utilizando pino «D», arruelas «F» e porcas «I», conforme detalhe 02.

## COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A	B198U.201	CONJUNTO SUPORTE LE
02	B	M195X.202	SUPORTE MENOR
02	C	M198T.203	CONJ. CINTA
02	D	M195X.2935	PINO TRAVA SUP.
08	E	144673	PF. CAB. SEXT. M10x50 ZP
02	F	M198U.2935	PINO TRAVA LEITO
16	G	104175	ARRUELA LISA M10 ZP
02	H	107402	PERFIL CINTA
02	I	M198T.2935	PINO TRAVA CINTA
02	J	20582	PERFIL SUPORTE
08	K	129216	PO. A. FR. SEXT. M10 ZP
02	L	44595	PF. CAB. SEXT. INT. M12X70
01	M	M198T.201	CONJUNTO SUPORTE LD

