



A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

BR116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
www.bepo.com.br

## COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
1	A	B764C/P.201	TUBO FRONTAL
1	B	B764C/P.202	TUBO TRASEIRO
1	C	B764.205	BASE FIX. LD
1	D	B764.204	BASE FIX. LE
1	E	B212C/P.21621	TUBO LATERAL LE
1	F	B212C/P.21611	TUBO LATERAL LD
2	G	B229.2022	TERMINAL PLÁSTICO TRAS.
4	H	108154	PARAF. SEXT. M12x40
12	I	111775	PARAF. SEXT. M8x30
4	J	103551	PORCA AUTO-FRENANTE M8
2	K	B229.2022	TERM. PLÁSTICO FRONTAL
4	L	98337	ARRUEL A LISA M12
20	M	6839	ARRUEL A LISA M8
2	N	B896C.20615	ACAB. TRAS. LE/LD STO
2	O	B896C.20611	ACAB. DIANT. LE/LD STO
4	P	B229.20166	BUCHA ACAB. "D"
8	Q	103560	PF. ABAULADO M8x25
1	R	B764C/P.20162	TUBO MENOR
1	S	B764C/P.20161	TUBO MAIOR

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM SANTO ANTONIO ELEGANCE IV FORD F250 CAB. SIMP.\DUP. CÓD. B764CT - B764PT

- 1.) Montar o Santo Antonio em uma superfície plana.
- 2.) Montar os tubos «R» e «S» da grade, no tubo «A», e junto encaixar as buchas plástica «P», utilizando para fixação os parafusos «Q». (Ver figura 01)
- 3.) Montar o tubo «A» junto com as arruelas de acabamento «K» e as bases «C» e «D», utilizando para fixação os parafusos «H», e arruelas «L». (Ver figura 02)
- 4.) Montar os acabamentos «O» no tubo «A», e junto já montar os suportes «T» e «U», utilizando para fixação os parafusos «I» e arruelas «M». OBS: Para montar corretamente, centralize os suportes com os itens «O». (Ver figura 03)
- 5.) Montar os acabamentos «N» no tubo «B», e junto já montar os suportes «V» e «X», Utilizando para fixação os parafusos «I» e arruelas «M». OBS: Para montar corretamente, centralize os suportes com os itens «N». Após encaixar os tubos laterais «E» e «F». (Ver figura 04)
- 6.) Monte os tubos laterais «E» e «F», utilizando para fixação os parafusos «Q» e arruelas «M». (Ver figura 05)
- 7.) Encaixar o conjunto «B» no conjunto «A», e junto já montar as arruelas plástica «G». (Ver figura 06)
- 8.) Na parte interna onde foi encaixado os tubos laterais, fixar com os parafusos «Q» e arruelas «M» , e embaixo das laterais fixar os parafusos «H» com arruelas «L». (Ver figura 07)
- 9.) Fixar o santo antônio já montado, na pick-up. Posicione e marque o local de furação, fure e após monte utilizando os parafusos «I» com arruelas «M», e porcas «J». (Ver figura 08)

NOTA: PESO ESTÁTICO, MÁX. PERMITIDO SOBRE O STO. ANT. = 50 Kg

**ATENÇÃO:** Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

1	T	B896C.21617	SUP. DIANT. LAT. STO. LD
1	U	B896C.21627	SUP. DIANT. LAT. STO. LE
1	V	B896C.21628	SUP. TRAS. LAT STO. LE
1	X	B896C.21618	SUP. TRAS. LAT. STO. LD

