



A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

BR116 Km 113, 1155, São Marcos-RS  
Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213  
www.bepo.com.br

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
ESTRIBO PLATAFORMA CÓD. B804/A  
MERCEDES-BENZ SPRINTER  
COMPONENTES**

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
1	A	B804.201	Estribo Lateral LD
4	B	B804.215	Trava M12x40
4	C	134252	Porca Auto-Frenante M12
4	D	M012C.206	Arruela Lisa M12

**INSTRUÇÕES**

1. Posicionar o estribo para a retirada das tampas plásticas existentes na lateral do veículo e introduzir os parafusos de trava.
2. Fixar os suportes do estribo diretamente na lateral do veículo. Regular e dar aperto.
3. Peso Estático Máximo Permitido = 100 Kg.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

