

INSTRUÇÕES

1. Frouxar ou retirar os parafusos do acabamento Lateral da caçamba de modo que seja possível após encaixar o protetor de caçamba A entre a lata do veículo e o acabamento lateral. FIGURA01.

2. Encaixe os perfis de alumínio E F G e H junto ao protetor A, retire parcialmente as fitas dupla face para facilitar a retirada completa das mesmas após fixação. FIGURA02

3. Alinhar o protetor A na caçamba do veículo, encaixar o mesmo entre a lata do veículo e o acabamento lateral da caçamba que foi solto anteriormente. Após fixe utilizando os parafusos originais anteriormente retirados do acabamento lateral e retire por completo as fitas dupla face para finalizar a fixação. FIGURA03

4. Após fixação do Protetor A, montar as tampas C e D utilizando parafusos originais. FIGURA04

5. Encaixe os perfis de Alumínio H no Protetor da tampa B e retire parcialmente as fitas dupla face. FIGURA05

6. Alinhe o protetor da tampa B junto a tampa da caçamba, fixe a mesma utilizando parafusos originais, após retire por completo as fitas dupla face para finalizar a fixação. FIGURA06

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
1	A	B964.201	PROTECTOR DE CAÇAMBA
1	B	B964.202	PROTECTOR TAMPACAÇAMBA
1	C	B964.206	TAMPAACESSO LANT. LD
1	D	B964.207	TAMPAACESSO LANT. LE
1	E	B964.213	PERFILDEALUMÍNIO 1090mm
1	F	B964.214	PERFILDEALUMÍNIO 800mm
1	G	B964.215	PERFILDEALUMÍNIO 250mm
4	H	B964.216	PERFILDEALUMÍNIO 380mm

Detalhe Montagem Perfil de Alumínio

