

A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

BR116 Km 113, 1155, São Marcos-RS
 Fone: (54) 3291-8200 Fax: (54) 3291-1213
www.bepo.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM KIT DE FIXAÇÃO CÓD. I1483/A CHEVROLET DMAX COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
1	A		Para-choque de Impulsão
1	B	I1483.50051	Suporte Principal LD
1	C	I1483.50052	Suporte Principal LE
4	D	156302	Parafuso Sextavado M10 (Rosca Fina)
4	E	M163A.212	Arruela Lisa M10
2	F	B350.211	Suporte Auxiliar
1	G	B150.227	Suporte de Placa
4	H	108146	Parafuso Sextavado M08x25
4	I	M038D.2014	Arruela Lisa M08
4	J	5005	Porca Sextavada M10
4	L	B209.214	Arruela Lisa &30mm
2	M	B229.215	Fixador Duplo M10

INSTRUÇÕES

1. Leia atenciosamente as instruções de montagem antes de montar seu impulsão e observe os desenhos.
2. Fixar os suportes principais no chassi no veículo utilizando os parafusos M10 de rosca fina e arruelas lisas.
3. Prenda o impulsão aos suportes principais utilizando as arruelas lisas e porcas M10.
4. Fixar os suportes auxiliares ao impulsão juntamente com o suporte de placa com parafusos M08.
5. Por fim dê aperto à todos os parafusos.

ATENÇÃO: Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na carroceria/chassi do veículo.

