

Manutenção

1. Não faça de seu acessório um rebocador, este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar danos na Carroceria/chassi do veículo.
 2. Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório
 3. Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório, para conservação utilize cera automotiva.
 4. Verificar se todos os parafusos estão apertados (7) dias após instalação, e reaperte se for necessário.
- A Bepo agradece sua preferência!

COMPONENTES

Qtd.	Ref.	Código	Descrição
01	A		Para-choque Impulsão
01	B	B150.50232	Sup. Do chassis L.E
01	C	B150.50231	Sup. Do chassis L.D
01	D	B150.227	Suporte de placa
02	E	B150.234	Trava interna M10
02	F	B150.233	Fixador simples M10
02	G	B299.215	Fixador Duplo Impulsão
04	H	117420	Paraf. Sext. M6x1,0x25
08	I	B150.214	Arruela lisa M10x4,75x30mm
06	J	121991	Arruela lisa 1/4"
02	K	B150.235	Arruela F-250
08	L	129216	Po. Auto-frenante M10 x 1,5mm
02	M	3301	Porca sext. M6 X 1,0
01	N	129550	Debrum
02	O	39524	Rebite Repuxo
02	P	B150.226	Tampão Plástico

Bepo
A MARCA QUE VOCÊ CONFIÁ.

ACESSÓRIO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO FORD F250 (2006...) PARA-CHOQUE IMPULSÃO

B15023


Bepo São Marcos - Matriz Instaladora São Marcos Ltda BR 116 KM 113 N 1155 Caixa postal 21 Bairro Industrial Cep: 95190-000 São Marcos - RS Fone: 54 3291-8200 Fax: 54 3291-1213 Email: bepo@bepo.com.br

Bepo São Paulo - Filial Rua Ulpiano Pinto de Souza, 89 Vila Maria Cep: 02167-030 São Paulo - SP Fone: 11 6954-6588 Fax: 11 6954-6320


Bepo Montenegro - Filial Sopro Via Oeste, 605 esquina c/ Via 1 Distrito de Vendinha Caixa Postal 99 Cep: 95780-000 Montenegro - RS Fone: 51 3883-8200 Fax: 51 3457-1510 Email: montenegro@bepo.com.br

O KIT de instalação B15023 pode ser usado com os itens B1000, B1001 e B1002


B1000



B1001



B1002




As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produto fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM KIT FIXAÇÃO CÓD. B15023

Verifique se todos os componentes listados estão na caixa


01




Montar o suporte do chassi "B" e "C" utilizando para fixação as travas 'E' e 'F' passando-a por dentro do chassi e fixando os suportes 'B' e 'C' com arruelas 'K' e 'I' e porcas 'L'.

OBS: DAR APERTO MODERADO PARA FACILITAR A MONTAGEM.

02



Para os impulsão com protetor de cárter usar o debrum na parte superior antes de montar.



Montar o conjunto de impulsão "A" nos suportes "B" e "C" já fixados no chassi, utilizando para fixação o fixador "G", com arruelas "I" e porcas "L".


OBS: APÓS CONCLUIR MONTAGEM REGULAR E NIVELAR O ACESSÓRIO COM O PARA-CHOQUE DO VEÍCULO DANDO APERTO A TODOS OS ACESSÓRIOS.

NORMA DE INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO QUEBRA-MATO

A altura do dispositivo quebra-mato quando montado em um veículo rodoviário automotor, não deve situar-se, em nenhum ponto, a mais de 50mm acima da **borda da tampa** do compartimento do motor, medidos num plano longitudinal vertical ao veículo. Nos casos em que a grade frontal estiver integrada a tampa do compartimento do motor, a referência passa a ser a linha superior da grade.



A distância entre o ponto mais extremo do para-choque do veículo e o ponto mais externo do quebra-mato não deve ultrapassar os 100mm, observe figura abaixo.



O acessório quebra-mato deve ter a medida de 90° medidos em relação a um plano horizontal, como mostra a figura acima.

OBS: o acessório quebra-mato não deve ultrapassar para frente do veículo a medida de 90°, ele só pode ser enclinado para trás.

DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO N°215/06 APARTIR DA DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007 ENTROU EM VIGOR A LEI QUE REGULAMENTA O USO DE QUEBRA-MATO.

O PROFISSIONAL QUE FIZER A INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO QUEBRA-MATO DEVE ESTAR CIENTE DAS NORMAS, E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO, A DISTÂNCIA LONGITUDINAL ENTRE A PARTE MAIS AVANÇADA DO PARA-CHOQUE E A PARTE MAIS AVANÇADA DO DISPOSITIVO QUEBRA-MATO NÃO DEVE EXCEDER 100mm, ADMITINDO-SE UMA TOLERÂNCIA DE 20%, ASSIM COMO INDICA A FIGURA Á CIMA.

OBS: O DISPOSITIVO QUEBRA MATO DEVE SER INSTALADO NO VEÍCULO DE ACORDO COM TODAS AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO MANUAL, QUALQUER COMPLEMENTO INSTALADO A MAIS DO ESPECIFICADO NÃO SERÁ PERMITIDO.