


### INSTRUÇÕES

- Fixe o sub. cj. «A» junto com o suporte móvel «C» utilizando parafusos «G», arruelas «H e J» e porcas «I», conforme figura 01.
- Fixe o suporte auxiliar «E» junto com o suporte móvel «C» utilizando parafusos «G», arruelas «H e J» e porcas «I», conforme figura 02.
- Fixe o engate já montado no chassi do veículo utilizando parafusos «F» e arruelas «H e J», conforme figuras 03 e 04.
- Fixe a tomada contida no kit fácil «O» no engate utilizando os parafusos, porcas e arruelas, também contidas no kit fácil, conforme figura 05.
- Fixe o tubo móvel «B» no engate utilizando pino «K», grampo «M» e parafuso «N». Após fixar o pino maior «O» junto com o acabamento «L», grampo, porca e arruela de pressão que acompanham o kit fácil, conforme figura 06.
- Introduza os elos da corrente dentro dos furos e posteriormente a flecha do reboque fixando com um cadeado. Observar folga na corrente, para possibilitar manobras do veículo, conforme figura 07.

### Tração Máxima - 1500 Kg -

01



#### GARANTIA


A Bepo concede ao comprador de seus produtos garantia de um ano a partir da data de compra original por defeito de fabricação em matéria-prima, mão-de-obra ou acabamento, em serviço ou uso normal, sendo devidamente comprovados. Excluem a garantia, danos ocasionados por colisões, uso indevido do produto como sobrecargas, limpeza incorreta, instalação inadequada, alteração da concepção original do produto ou n° de série de fabricação removido. A Bepo não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza decorrentes de má utilização/instalação dos seus produtos. Os produtos Bepo não devem ser considerados como medida de proteção para o veículo ou passageiros em caso de colisão ou capotagem.

#### MANUTENÇÃO


- Leia com atenção o manual antes de montar seu acessório.
- Não utilizar produtos abrasivos na lavagem do seu acessório, para conservação utilize cera automotiva.
- Verificar se todos os parafusos estão apertados, (7) dias após a instalação e reaperte se for necessário.




02




03




04




05



06



07



As marcas mencionadas neste catálogo e as imagens reproduzidas, são de propriedade dos respectivos fabricantes e aqui são utilizadas apenas para indicar a aplicabilidade ou destinação dos produtos fabricados pela Bepo, atendendo ao preceito contido no Art. 132 da lei 9279/96.